

Mode d'emploi

Adventurer 5M Pro

⚠ AVERTISSEMENT

1. Consultez ce guide pour configurer l'imprimante.
 2. Chaud ! Évitez de toucher la buse en cours d'utilisation.
 3. Les pièces mobiles peuvent blesser. Ne portez pas de gants ni d'autres éléments pouvant s'enchevêtrer.
-

⚠ Avis de sécurité

N'allumez l'imprimante qu'une fois l'installation terminée.

TABLE DES MATIÈRES

Remarque	02
1. Présentation de l'appareil	04
1.1 - Composants	04
1.2 - Paramètres	05
2. Configuration initiale	06
2.1 - Déballage	06
2.2 - Contenu de l'emballage	08
2.3 - Pose du support de bobine	09
2.4 - Déblocage de la plaque	10
2.5 - Première impression	11
3. Impression	14
3.1 - Chargement/changement du filament	14
3.1.1 - Chargement	14
3.1.2 - Changement	14
3.2 - Connexion au réseau	17
3.2.1 - Connexion sans fil	17
3.2.2 - Connexion filaire	17
3.3 - Méthodes d'impression	18
3.3.1 - Via USB	18
3.3.2 - Via transfert WiFi	18
3.3.3 - Via cloud	19
3.4 - Connexion de la caméra	21
3.5 - Retrait du modèle après l'impression	22
4. Présentation des fonctions auxiliaires	22
4.1 - Nivellement et étalonnage	22
4.2 - Filtrage de l'air	23
4.3 - Paramètres d'autres fonctions	23
5. Entretien	24
5.1 - Conseils d'utilisation de la plaque	24
5.2 - Suggestions sur l'utilisation de la buse	24
5.3 - Entretien général	24
6. Q et R	25
7. Aide et assistance	28

AVIS

AVIS DE SÉCURITÉ : LISEZ ET RESPECTEZ TOUJOURS TOUS LES AVERTISSEMENTS ET REMARQUES DE SÉCURITÉ CI-APRÈS.

Remarque : chaque imprimante subit des essais en impression en usine. Des restes de filament sur la buse ou de légères rayures sur la plaque de construction sont normales.

SÉCURITÉ DE L'ESPACE DE TRAVAIL

- ◆ Lieu de travail propre et en ordre.
- ◆ Veillez à éloigner de l'appareil tous gaz, liquides ou poussières combustibles. La chaleur de cet appareil en marche peut agir sur des gaz, des liquides ou des poussières inflammables et provoquer un incendie.
- ◆ Enfants et personnes non formées ne doivent pas utiliser seuls cet appareil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- ◆ L'appareil doit être mis à la terre. Ne modifiez pas la prise. La non mise à la terre, une mise à la terre incorrecte ou la modification de la prise augmentent le risque de fuite de courant.
- ◆ Évitez l'exposition à l'humidité et au soleil. L'humidité augmente le risque de fuite de courant. L'exposition au soleil accélère le vieillissement des pièces en plastique.
- ◆ N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni par Flashforge.
- ◆ N'utilisez pas cet appareil pendant un orage.
- ◆ En cas de non-utilisation prolongée, éteignez et débranchez l'appareil.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- ◆ Ne touchez pas l'extrudeuse, la plaque de construction, etc. en marche.
- ◆ Ne touchez pas l'extrudeuse ni la plaque de construction en fin d'impression, pour éviter des brûlures ou des dommages mécaniques.
- ◆ Ne portez pas d'écharpe, de masque, de gants, de bijoux ni d'autres objets pouvant être happés par des pièces en mouvement.
- ◆ N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué, ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.

PRÉCAUTIONS

- ◆ Maintenez l'intérieur de l'appareil propre. Que rien de métallique ne tombe dans les sillons sous la plaque.
- ◆ Nettoyez régulièrement les restes de filament. Il est recommandé de le faire hors de l'appareil.
- ◆ Toute modification apportée à l'appareil annulera la garantie.
- ◆ En chargeant le filament, maintenez l'extrudeuse à au moins 50 mm de la plaque. Une trop courte distance peut provoquer le bouchage de la buse.
- ◆ Utilisez l'appareil dans un environnement bien aéré.
- ◆ N'utilisez pas l'appareil pour des activités illégales.
- ◆ N'imprimez pas d'objets destinés à conserver des aliments.
- ◆ Ne mettez pas des modèles imprimés en bouche.

EXIGENCES SUR LES CONDITIONS

- ◆ Température ambiante : de 15 à 30 °C ; humidité relative : de 20 à 70 %.

EXIGENCES SUR L'EMPLACEMENT

- ◆ Installez l'appareil en un lieu sec et bien aéré. Assurez un dégagement d'au moins 35 cm devant, derrière et sur les côtés de l'appareil. Température d'entreposage recommandée : de 0 à 40 °C.

EXIGENCES SUR LES FILAMENTS COMPATIBLES

- ◆ Filaments Flashforge recommandés. Pour les filaments non-Flashforge, des différences dans les caractéristiques du matériau peuvent exiger un ajustement des paramètres d'impression.

EXIGENCES SUR LE RANGEMENT DES FILAMENTS


- ◆ Rangez les filaments une fois déballés en un lieu sec et sans poussière. L'idéal : chacun dans sa boîte de séchage.

DÉCLARATION JURIDIQUE


- ◆ L'utilisateur n'a pas le droit d'apporter des modifications à ce mode d'emploi.
- ◆ Flashforge ne se portera responsable d'aucun accident découlant du démontage ou d'une modification de l'appareil par le client. Personne n'a le droit de modifier ou de traduire ce mode d'emploi sans l'autorisation de Flashforge. Ce mode d'emploi est protégé par copyright et Flashforge se réserve le droit d'interprétation finale.
- ◆ Première édition (septembre 2023) Copyright © Zhejiang Flashforge 3D Technology Co., Ltd. T. D. R.

1.Présentation de l'appareil

1.1 Composants



1. Couvercle supérieur
2. Extrudeuse
3. Bouton interrupteur
4. Écran tactile
5. Porte avant
6. Ventilateur de refroidissement auxiliaire
7. Plaque de construction
8. Port USB
9. Filtre à air
10. Trous de vis pour le support de bobine
11. Entrée Ethernet
12. Interrupteur marche/arrêt
13. Prise d'alimentation femelle



1.2 Paramètres


Nom de la machine	Adventurer 5M Pro
Nombre d'extrudeuses	1
Précision d'impression	±0.1mm [test basé sur cubes de 100 mm]
Précision de positionnement	Axes X/Y : 0,0125 mm ; axe Z : 0,0025 mm
Épaisseur de couche	De 0,1 à 0,4 mm
Volume de construction	220 x 220 x 220mm
Diamètre de la buse	0.4mm [par défaut]; 0.6/0.8/0.25mm [en option]
Vitesse d'impression	De 10 à 300 mm/s
Accélération max.	20000mm/s ²
Vitesse de déplac. max.	600mm/s
Temp. max. de l'extrudeuse	280°C
Filaments pris en charge	*PLA/*PETG/ [buse de 0,4 mm] ASA/ABS *TPU/PLA-CF/PETG-CF [buse de 0,6/0,8 mm] Remarque : les matériaux marqués « * » sont recommandés.
Alimentation	Entrée : de 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 350 W
Taille de l'appareil	380 x 400 x 453mm [support de bobine exclu]
Poids net	14.6kg
Connectivité	USB/Wi-Fi/Ethernet
Température de service	De 15 à 30 °C
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7/8/10/11 ; Linux : Ubuntu version 20.04 ou plus récentes ; Mac OS : version 10.9 ou plus récentes.
Logiciels de tranchage compatibles	FlashPrint 5 / Orca / Prusa / Cura
Temp. max. de la plateforme	110°C
Méthode de nivellement	Auto-nivellement en un clic
Rappel de fin de filament	√
Reprise après panne de courant	√
Écran tactile intelligent	10,9 cm (4,3 in)
Télésurveillance vidéo	√
Intervallomètre	√
Filtrage de l'air	Circulation interne + externe [HEPA + charbon activé]
Plaque de construction	Plaque en acier flexible et PEI
Extinction automatique	√

2. Configuration initiale


2.1 Déballage

Avis de sécurité : N'allumez l'imprimante qu'une fois l'installation terminée.


1. Ouvrez la boîte.




2. Retirez la mousse, le guide de démarrage rapide et la carte de service après-vente.




3. Sortez la machine, placez-la sur une surface horizontale et retirez les sacs et les rubans adhésifs.




4. Ouvrez le couvercle supérieur et retirez la mousse.




5. Retirez le filament et le cordon d'alimentation de la mousse de protection de la chambre. Retirez la mousse de l'intérieur de l'extrudeuse. Ouvrez la porte avant et retirez la mousse de protection et la boîte d'accessoires.




6. Déplacez la mousse de la chambre dans la direction de flèche.




7. Retirez la mousse.




2.2 Contenu de l'emballage



Imprimante 3D




Filament




Cordon
d'alimentation




Carte de service
après-vente




Guide de
démarrage rapide




Buse de 0,6 mm




Support de bobine
(avec 2 vis)




Graisse




Colle




Clé USB




Poinçon de
débouchage



Tournevis




Clé Allen




Pince coupante
diagonale

2.3 Pose du support de bobine

1. Sortez les deux vis et le support de bobine de la boîte d'accessoires.




2. Fixez le support de bobine dans la position illustrée à l'aide des deux vis.
(Remarque : serrez ces vis avec une clé Allen de 2,0 mm.)



2.4 Déblocage de la plaque de construction

⚠ Remarque Vérifiez que la plateforme a été dégagée!



Retirez à l'aide d'une clé Allen de 2,0 mm les quatre vis qui fixent la plaque de construction (voir la flèche).



2.5 Première impression

* La disposition de l'interface peut changer à chaque mise à niveau du microprogramme.




1. Branchez l'alimentation, allumez l'interrupteur M/A et pressez le bouton interrupteur pour allumer l'écran.



2. En suivant le guide affiché à l'écran, sélectionnez la langue.




3. Cliquez sur [Suivant] d'après les invites, pour effectuer le premier étalonnage. Des vibrations et des bruits pendant l'étalonnage sont chose normale. (Remarque : Pendant l'étalonnage, posez la machine sur une surface ferme et ne la déplacez pas.)




4. Chargez le filament selon les instructions de premier démarrage qui s'affichent :



a. Coupez l'extrémité courbe du filament.



b. Suspendez le filament au support de bobine. Passez-le dans le capteur jusqu'à le voir émerger à l'autre bout du tube. Poussez-le dans le rouleau débiteur jusqu'à ce qu'il bute (*Pour la 1e impression et la configuration initiale, filament PLA requis).






C1. Cliquez sur [Charger], et sélectionnez [PLA] pour la 1e impression.

C2. Attendez que l'extrudeuse ait chauffé.




C3. Le filament avancera après le chauffage. L'extrusion avec succès par la buse indique le succès du chargement. Enfin, vérifiez que le tube de guidage est correctement inséré.




Remarque En cas de non-extrusion, insérez à la main et cliquez [Retour] pour réessayer. Tâtez le mouvement du filament jusqu'à extrusion.

5. Nettoyez de restes de filament de la buse et de la plateforme. Appliquez de la colle sur la plateforme pour améliorer l'adhésion lors de la 1^{ère} impression.



6. Clic sur [Imprimer] ; la machine imprimera le fichier intégré (configuré pour du PLA).





3. Impression en cours

3.1 Chargement et changement du filament


3.1.1 Chargement du filament

Cliquez sur [] pour entrer à l'interface de chargement du filament et suivre les invites pour le réaliser.




3.1.2 Changement de filament





1. Cliquez sur [] - [], et suivez les invites pour effectuer le changement de filament.






2. Retirez le tube de guidage et coupez le filament.



3. Sortez le filament coupé en tirant dessus, et insérez le nouveau filament dans le tube. Si vous changez de matériau, cliquez sur [PLA] pour sélectionner le matériau voulu.



4. Cliquez sur **[Démarrer]**, attendez que l'extrudeuse ait chauffé et le filament avancera. Une fois le filament précédent extrudé, insérez le nouveau filament et observez son avancement et son extrusion. Si le nouveau filament sort de la buse régulièrement, le changement a réussi. Sinon, insérez-le à la main et cliquez sur **[De nouveau]** pour réessayer. Sentez le filament avancer jusqu'à extrusion. Le chargement réussi, insérez le tube dans l'entrée.




Remarque

1. Si le rouleau du filament précédent est épuisé et qu'il n'y a plus de filament dans le tube, effectuez le processus de chargement directement.
2. En changeant de filament, essayez de dégager le précédent à l'aide du nouveau.
3. Pour afficher le guide d'utilisation de la buse, cliquez sur **[]**.




3.2 Connexion au réseau

Cliquez sur [] - [] pour entrer à l'interface de connexion.




3.2.1 Connexion réseau sans fil

Activez l'interrupteur de la WiFi, et touchez pour vous connecter au réseau sans fil correspondant. Une fois connecté avec succès, le réseau sera marqué et une icône [] s'affichera en haut à droite.



3.2.2 Connexion réseau filaire



1. Sélectionnez [Ethernet] et branchez le câble réseau derrière l'appareil sur le port Ethernet en suivant les instructions.
2. Une fois connecté avec succès, le réseau s'affichera comme [Connecté] et une icône [] s'affichera en haut à droite.



3.3 Méthodes d'impression

3.3.1 Impression via USB


L'imprimante prend en charge l'impression via USB. Enregistrez le fichier tranché sur une clé USB à brancher sur l'imprimante, et sélectionnez le fichier pour l'imprimer.







3.3.2 Impression via transfert WiFi

Une fois l'imprimante connectée au réseau avec succès, ouvrez FlashPrint 5. Le tranchage terminé, cliquez sur [Imprimer] dans le menu et sélectionnez Adventurer 5M Pro pour vous y connecter. Pour ce faire, vous pouvez saisir l'adresse IP ou effectuer une recherche automatique.

Remarque L'imprimante et l'ordinateur doivent être connectés au même réseau.




Vous pouvez voir l'adresse IP en faisant un appui long sur le réseau connecté, ou un clic sur [🏠] - [ℹ️] dans l'interface info.



3.3.3 Impression via cloud


Impression via FlashCloud

1. Cliquez sur [🔗] - [☁️], allumez FlashCloud et voyez le code d'inscription.



2. Ouvrez le site Web de FlashCloud et ouvrez un compte. Activé par e-mail, vous pouvez vous y connecter et l'utiliser. FlashCloud : <https://cloud.sz3dp.com/>


3. Cliquez sur [Mon imprimante] - [Ajouter une imprimante]. Dans « Ajouter une imprimante », saisissez le code d'inscription au cloud et le nom de l'imprimante. Clic sur [OK] et les informations s'affichent sur l'interface de FlashCloud de l'imprimante.




Impression via Polar Cloud Ouvrez le site Web du Cloud de Polar et inscrivez un compte.
Polar Cloud : <https://polar3d.com>

Remarque : le service Polar Cloud peut être indisponible hors des États-Unis.

Une fois connecté, cliquez sur l'icône en haut à droite, sur [Paramètres] et sur [Code PIN] dans le menu pour trouver le code PIN.




Après avoir connecté l'Adventurer 5M Pro au réseau, allumez l'interrupteur du cloud Polar et saisissez le compte et le code PIN.




3.4 Connexion de la caméra


1. Cliquez sur [🔧] - [📷] pour allumer la caméra.



2. Une fois connecté à FlashPrint 5, vous verrez des images en temps réel via FlashPrint 5 - [Contrôle multi-machines].



3. Allumez la vidéo, et des fichiers vidéo seront générés une fois le modèle imprimé. Vous pouvez les exporter vers une clé USB pour les visionner.





3.5 Retrait du modèle après l'impression

Remarque Après l'impression, la buse et la plaque de construction peuvent être encore brûlantes. Il est recommandé de les laisser refroidir avant de retirer le modèle.

L'impression terminée, retirez directement la plaque en acier flexible et courbez la plateforme pour retirer le modèle. Avant la prochaine impression, veillez à nettoyer la plateforme de tous restes de filament.

Conseils pour le retrait du modèle :

1. Avant le retrait, sortez la plaque de la plateforme pour éviter que des débris des modèles ne s'accumulent dans l'imprimante. Il est recommandé de maintenir la chambre propre.
2. Pour les modèles imprimés en TPU ou autres matériaux flexibles, un grattoir est recommandé pour vous aider à les détacher du lit sans les endommager.



4. Présentation des fonctions auxiliaires

Remarque La disposition de l'interface peut changer à chaque mise à niveau du microprogramme.

4.1 Nivellement et étalonnage

Lors du premier démarrage, un étalonnage de l'appareil s'effectuera. Par la suite, nivelez ou compensez les vibrations selon les besoins.

Quand faut-il niveler :


- ◆ si vous imprimez constamment en PLA, faites un nivellement automatique une fois sans avoir à le répéter. Cependant, le fait de niveler améliore le taux de succès de l'impression ;
- ◆ si vous changez de matériau (p. ex. de PLA à ABS), effectuez un nivellement à chaque fois ;
- ◆ si la buse est trop loin de la plateforme (faible adhésion) ou trop près (pas d'extrusion), effectuez un nivellement automatique ;
- ◆ faites un auto-nivellement quand vous changez de plaque ou de buse.

Quand faut-il compenser les vibrations :

- ◆ En cas d'oscillation ou de ghosting perceptibles ;
- ◆ après réglage de la tension de la courroie synchrone ;
- ◆ au redémarrage d'un appareil resté longtemps inactif.

Instructions :


Cliquez sur [] - [] pour entrer à l'interface de nivellement et d'étalonnage. Choisissez [Nivellement] ou [Test de vibrations], cliquez sur [Démarrer], et l'opération choisie s'effectuera. (Remarque : avant d'étalonner, retirez tout corps étranger de la plateforme et du bout de la buse.)



4.2 Filtrage de l'air

L'imprimante est dotée de mécanismes de filtrage de la circulation interne et externe de l'air pour différents matériaux.


Pendant l'impression, l'imprimante choisit automatiquement entre le filtrage de la circulation interne ou externe selon le matériau détecté. (Remarque : les fichiers importés de logiciels de tranchage de tiers ne sont pas reconnus et doivent être sélectionnés manuellement.)



4.3 Paramètres d'autres fonctions

L'interface d'infos permet d'activer ou désactiver le son, la détection de filament et l'auto-extinction, et mettre à jour le microprogramme.

- ◆ Si [Détection de filament] est activé, l'imprimante s'arrête si le filament s'épuise en cours d'impression.
- ◆ Si [Extinction automatique] est activé, l'imprimante s'éteint automatiquement 30 minutes après une fin d'impression.
- ◆ Sur un réseau sans fil, cliquez sur [Mise à jour du microprogramme] pour voir la version actuelle ou pour chercher des mises à jour et les effectuer en ligne.



5. Maintenance

5.1 Suggestions sur l'utilisation de la plaque

1. La plaque en PEI thermolaquée doit être enduite de colle et accepte les matériaux PLA, PETG, PLA-CF, PETG-CF, ABS et ASA. Pas besoin de colle pour l'impression en TPU. Cette plaque est fournie avec l'imprimante.
2. La plaque avec film PEI accepte le PLA et le TPU sans colle. Pour le PETG, il est conseillé d'utiliser de la colle. Cette plaque peut être achetée séparément.
3. La plaque de plateforme à autocollant PC permet l'impression en PC, ABS et ASA. Cette plaque peut être achetée séparément.
4. La colle appliquée sur la plaque de plateforme se nettoie à l'eau.
5. Si la plateforme devient huileuse, utilisez du détergent pour vaisselle.
6. Si la plaque de plateforme s'est déformée sensiblement au fil du temps, il convient de la remplacer par une neuve.

5.2 Suggestions sur l'utilisation de la buse

1. Utilisez une buse par type de matériau pour éviter le bouchage et prolonger la vie utile des buses, surtout dans le cas des matériaux renforcés de fibres et du PETG. Évitez de les mélanger à d'autres matériaux.
2. Si vous changez de matériau avec la même buse et que le nouveau matériau demande une température plus faible, réglez celle-ci plus haut pour extruder le filament précédent et purger la buse.
3. Si vous changez contre un matériau qui demande une température plus haute, chargez-le sans plus.
4. Pour nettoyer du filament resté dans la buse, vous pouvez soit faire plusieurs chargements, soit procéder manuellement avec le poinçon de débouchage.
5. Si vous changez de buse, refaites un nivellement.

5.3 Entretien général

1. Huilez les rails de guidage à chaque 200 heures d'impression.
2. Remplacez le coton du filtre à chaque 300 heures d'impression, ou si sa couleur s'assombrit.
3. Nettoyez la chambre de tous restes de filament en temps voulu.

6. Q et R

Q1. Comment déboucher la buse ?

Méthode 1 : cliquez sur [Charger] et chauffez la buse à la température requise pour le filament utilisé. Une fois chauffée, retirez le tube et vérifiez si le filament n'est pas plié et si son extrémité est lisse. Sinon, coupez-la et insérez le tube et le filament dans la buse, cliquez sur [Charger] et vérifiez.


Méthode 2 : si la méthode 1 échoue, utilisez le poinçon de débouchage.

Méthode 3 : si la méthode 2 échoue aussi, remplacez la buse.


Q2. Comment remplacer la buse ?

⚠ Remarque Éteignez l'imprimante avant de remplacer la buse.

1. Retirez le tube de guidage et coupez le filament.





2. Pressez les agrafes droite et gauche et retirez la buse. Coupez le filament au sommet de la buse.



3. Insérez la nouvelle buse dans l'extrudeuse. Un déclic vous indiquera que la position de l'agrafe a changé. Assurez que la fente de la buse soit de niveau avec le bas de l'extrudeuse.


Remarque : Si vous avez du mal à aligner la buse, vous pouvez presser les agrafes lors de l'installation ou retirer le couvercle avant de l'extrudeuse (saisissez le bas du couvercle et soulevez-le légèrement) pour vérifier la position.




Pour savoir si elle est en place :

1. Veillez à enfoncer la buse jusqu'au fond et fermement.
2. Vérifiez si l'installation est correcte :

a. Vérifiez la position des agrafes rouges droite et gauche.



- b. Vérifiez si la fente de la buse est de niveau avec le bas de l'extrudeuse (si le couvercle avant de celle-ci vous bloque la vue, vous pouvez le retirer pour regarder).



4. Allumez l'imprimante, cliquez sur [🌀] pour entrer à l'interface de chargement, et suivez les invites pour charger le filament (cf. le point 3.1.1). Si le filament sort normalement de la nouvelle buse, c'est que le remplacement de celle-ci a réussi.

Q3. Faut-il niveler après le remplacement de la buse ?

OUI Un nivellement automatique est recommandé pour optimiser la qualité de l'impression, de légères erreurs pouvant survenir lors de l'installation. Le nivellement se produit par défaut avant chaque impression.

Q4. Que faire si en début d'impression l'extrudeuse bouge sans rien extruder après avoir cliqué sur le modèle pour l'imprimer ?

1. Regardez le tube pour vérifier si le filament est bien entré dans la buse. Sinon, cliquez sur [Charger] jusqu'à le voir émerger.
2. Vérifiez si la buse est bouchée. Si oui, voyez la solution sous Q1.

Q5. Que faire si la buse est trop haut (trop loin de la plateforme) ou trop bas (touche la plateforme) ? Comment la niveler ?

Vérifiez si la plateforme est correctement installée et s'il n'y a pas trop de déchets sur la buse. Si ces problèmes existent, résolvez-les d'abord. Allez ensuite à l'interface des paramètres, sélectionnez le nivellement et faites un nivellement automatique avant d'imprimer.

Q6. Filaments d'autres marques acceptés ?

Oui. Vous pouvez utiliser des filaments d'autres marques, mais en modifiant certains paramètres à cause de légères différences dans les températures requises.

Q7. Est-il sûr d'imprimer avec de l'ABS ?

À chaud, l'ABS dégage des gaz toxiques. Il est recommandé d'activer le filtrage de la circulation d'air interne pendant ou après l'impression. Si les conditions le permettent, imprimez dans une zone bien aérée. Utilisez des matériaux non toxiques comme le PLA dans les lieux fréquentés par des enfants.

Q8. Que faire si le modèle imprimé gauchit ou adhère mal ?

Méthode 1 : augmenter la température de la plateforme peut améliorer l'adhésion du modèle à celle-ci.

Méthode 2 : l'ajout d'une bordure lors du tranchage peut régler le problème.

Méthode 3 : appliquer de la colle.

Méthode 4 : nettoyer la plateforme d'huile ou de poussière.

Méthode 5 : vérifier si la plateforme est de niveau (fonction nivellement et étalonnage).

Q9. Que faire si les fichiers d'impression sont introuvables ou s'il ne s'affiche que des dossiers depuis la clé USB ?

Le format de la clé USB est incorrect. L'imprimante prend en charge le système de fichiers FAT32. Formatez la clé USB en FAT32.

Q10. Que faire en cas de défaillance de la connexion WiFi ?

1. Le nom de la WiFi comporte-t-il des caractères spéciaux ? Si oui, modifiez-le et réessayez.
2. Le mot de passe comporte-t-il des caractères spéciaux. Si oui, modifiez-le et réessayez.

Q11. Précaution lors des mises à jour

N'éteignez pas et ne vous déconnectez pas du réseau pendant le téléchargement ou la mise à jour du microprogramme.

Q12. Pourquoi écran de démarrage blanc ?

Si vous entendez le son du démarrage, remplacez l'écran ou le câble. Sinon, joignez notre service après-vente.

7. Aide et assistance

Les professionnels de vente et d'après-vente de Flashforge sont toujours prêts à vous aider devant tout problème que viendrait à vous poser l'imprimante. Si vos problèmes ou vos questions ne sont pas prévus dans ce guide, vous pouvez consulter notre site Web officiel ou nous joindre au téléphone.

Il y a des instructions et des solutions à des problèmes fréquents dans notre site web officiel. Beaucoup de questions sont répondues dans le site Web officiel de Flashforge en anglais www.flashforge.com.

Vous pouvez joindre l'équipe d'après-vente de Flashforge au téléphone de 8 à 17 h du lundi au samedi. Si vous nous appelez en dehors des heures de travail, nous répondrons à votre requête dès le jour ouvrable suivant. Nos excuses pour le désagrément que cela pourrait produire.

Remarque

Changer entre différents filaments peut laisser de petites impuretés dans la buse et la boucher. Ceci ne demande qu'un débouchage et ne compromet donc pas la qualité. Si vous rencontrez ce problème, contactez l'assistance clientèle qui vous guidera pour le débouchage.

Tél. du service après-vente : 400-886-6023

Adresse e-mail : support@flashforge.com

Adresse : 3rd Floor, Building 2, No. 8 South Daxing Street, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province

Remarque : si vous contactez notre service après-vente, veuillez préciser le numéro de série du produit, qui se trouve sur le code barres à l'arrière de l'imprimante.



S/N: FFAD*****



Suivez-nous

Zhejiang Flashforge 3D Technology Co., Ltd.

Adresse : 3rd Floor, Building 2, No. 8 South Daxing Street, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province

Téléassistance : +86 579 82273989

support@flashforge.com